

Selbstablesung wegen Nutzerwechsel

Ablesebeispiele siehe Seite zwei

Bitte senden an:
 Kränzel Immobilien & Hausverwaltung GmbH
 Malzmühlweg 13
 94315 Straubing

Per Mail: k.loibl@kraenzel-hausverwaltung.de
 oder per Fax 009421-9932-13

WD-Liegenschaft-Nr:			
HV-Einheit-Nr.			
Name ausziehender Nutzer			Vertragsende:
Name einziehender Nutzer	<i>Nachname, Vorname</i>		Vertragsbeginn:
Straße/Haus-Nr./Stockwerk			
PLZ/ Objektort			

ACHTUNG! Bei elektronische Heizkostenverteilern werden die Monatswerte automatisch erfasst. Wenn Sie diese Werte verwenden möchten, müssen Sie keine Ablesewerte eintragen.

Sollten an Stelle der gespeicherten Monatswerte, untermonatliche Ablesewerte verwendet werden, weisen wir daraufhin, dass dadurch zusätzliche Verarbeitungskosten entstehen.

Gerätenummer Heizkostenverteiler	Verbrauch VJ →	Ablesewert aktuell →	Raum: Schlafzimmer

Gerätenummer: Art: (WZ/KWZ/WWZ)	Zählerstand Vorjahr	Zählerstand aktuell	Raum: Badezimmer

Datum der Ablesung _____

Unterschrift **alter** Nutzer _____ Unterschrift **neuer** Nutzer _____

Neue Adresse **alter** Nutzer _____
Nachname, Vorname

Telefon/Fax/Email **neuer** Nutzer _____

Wie lese ich richtig ab?



Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- Geräte- und **Skalen-Nr.** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	Küche	rot		



Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

# 69415	Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige Gerätenummer .
: 143*17	Das Dreieck trennt die Bewertung (links) von der Prüfzahl (rechts).
→ 827	Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den Vorjahresverbrauch .
→ 324	Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den aktuellen Verbrauch .

Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Bewer- tung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	Küche			324



Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	Bad		mWh	



Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W-Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	Bad		m ³	